

Programmierung des Tasters löschen (NICE)

Infoblatt zur Einstellung



Der Taster hat drei Tasten: **A B C**

Wenn Sie die programmierten Funktionen der Tasten A, B und C löschen möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:



Die Taste am Funksender gedrückt halten.



GEDRÜCKT HALTEN

Die Diode leuchtet dauerhaft.



LEUCHTET

Die Diode hört auf zu leuchten.



AUS

Warten, bis die Diode wieder erlischt. Diode blinkt. Nach dem 3. Blinksignal loslassen.

1... 2... 3...

NACH DEM 3. BLINKLICHT LOSLASSEN

Die Diode beginnt nun sehr schnell zu blinken.



SEHR SCHNELL BLINKEND

KONTROLLE: Wenn die Diode schnell blinkt, wurde der Löschvorgang gestartet und die Programmierung des Funkempfängers wird gelöscht.

Durch das Löschen werden alle eingelernten Geräte entfernt.

👉 Das betrifft beispielsweise: alle Fernbedienungen, weitere eingelernte Funksender, zusätzliche Funkgeräte, die mit dem Empfänger verbunden sind.

BEISPIEL: Bei einer Anlage mit 2 Fernbedienungen ist das meist problemlos.

Bei einer Wohnanlage mit 20 Wohnungen und vielen eingelernten Handsendern kann das einen erheblichen Aufwand verursachen, da anschließend alle Geräte neu programmiert werden müssen.

⚠️ Führen Sie das Löschen der Programmierung nur dann durch, wenn es wirklich notwendig ist. Prüfen Sie vorher, welche Geräte danach erneut eingelernt werden müssen.



WEITERE INFOS:
www.zaun-metalart.de
030 / 2657 6497
0157 525 515 15

Viel Erfolg! 😊



METALART