

# Infoblatt zur Einstellung der Schloss-Falle und Schloss-Riegel für das Locinox-Schloss



## Gilt nur für das Locinox-Schloss!

1.



Suchen Sie die Schloss-Falle Ihres Locinox-Schlusses.

2.



Legen Sie einen Inbusschlüssel (3 mm) bereit.

3.



Drehen Sie vorsichtig nach links oder rechts – je nach Richtung fährt die Schloss-Falle ein oder aus.  
Ein bisschen drehen und das passt schon!

Viel Erfolg! 😊



**WEITERE INFOS:**

[www.zaun-metalart.de](http://www.zaun-metalart.de)

030 / 2657 6497



**METALART**