


Torflügel justieren in wenigen Schritten

Infoblatt zur Einstellung




1.




Mit einem Inbusschlüssel (6 mm) die untere Schraube am Scharnier lösen und herausziehen.

2.



Den Sicherungstift von oben herausziehen.

3.



Den Torflügel nach oben anheben und aus dem Scharnier herausnehmen.

4.



Die Konterschraube leicht lösen (ein Stück heraddrehen reicht). Das Scharnier einstellen – oft genügt schon eine kleine Drehung.

Zum Schluss alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen! **Viel Erfolg!** 😊



WEITERE INFOS:

www.zaun-metalart.de

030 / 2657 6497



METALART